

PF680BT設定方法1

- 1) **初期化方法** (4回の下降音が鳴ればで初期化完了です)
PF680BT (以下の工場出荷時設定コマンドバーコードの読み取り)



2) 直接BluetoothモジュールにHIDで無線接続 (iOS端末)

- ① : 以下の設定バーコードコマンドをPF680BTで読み取って下さい。
- ② : ホストのBluetooth検索で「PF680BT-XXXX」を検索して下さい。
- ③ : PF680BT…が表示されたら選択してウィザードを進めてください。



3) オンスクリーンキーボード (iOS接続時のみ有効)

iOS接続時にソフトウェアキーボードを表示・非表示することが出来ます。
Bluetoothを切断せずにソフトウェアキーボードを制御する設定です。



4) UPCをEAN変更する設定

- ① : 設定開始



- ② : UPCをEANに変換する

UPC設定



EAN変更



- ③ : 設定終了



バーコードリーダー設定表

項目：スリープタイムアウト オブ コネクトステート設定

設定内容：無線接続中でスキャナが本設定で定義した時間中に何も動作がない場合、スリープモードに移行します。

以下のバーコードを順番に読み取って設定して下さい。

①：設定開始



②：Sleep Time-Out of Connect State 設定



0



設定終了